


施耐德ZENcelo尺寸 & 型號 1


※ 單位皆為mm

三路單切開關



深度為32.8mm

三路雙切開關



深度為32.8mm

三路三切開關




深度為32.8mm

施耐德ZENcelo尺寸 & 型號 2


※ 單位皆為mm

三路四切開關



深度為32.8mm

三路五切開關




深度為32.8mm


施耐德ZENcelo尺寸 & 型號 2

※ 單位皆為mm

三路五切開關



深度為32.8mm




深度為32.8mm

施耐德ZENcelo尺寸 & 型號 3

※ 單位皆為mm

三路六切開關



深度為32.8mm

門鈴開關



深度為32.8mm

施耐德ZENcelo尺寸 & 型號 4


※ 單位皆為mm

接地雙插座




深度為38.5mm

220V 2P20A附接地極單插座



深度為38.5mm

緊急插座




深度為38.5mm

施耐德ZENcelo尺寸 & 型號 5

※ 單位皆為mm

電視(末端型)插座



深度為28mm

電話插座



深度為30.4mm

資訊插座




深度為42mm

施耐德ZENcelo尺寸 & 型號 4

※ 單位皆為mm

緊急壓扣



深度為32.8mm

USB+單插座



深度為48+mm